



1 Makineyi ambalajından çıkarınız.



2 Pulsatörleri resimde gösterilen yerlere takınız.



3 Güğümün kapağını açınız.




4 Güğümün içerisindeki parçaları çıkarınız ve güğüm kapağını sıkıca kapatınız.



5 Vakum saatini ambalajından çıkartarak, resimde gösterildiği şekilde takınız.




6 Sağım pençelerini resimde gösterilen kancalara takınız.




7 Makinenin kablosunu açınız.



8 Elektrik fişini mutlaka topraklı prize takınız. Hattın, kaçak akım rolesine bağlı olduğundan emin olunuz.



9 Elektrik motorunun şalterini "1" konumuna getirip, makineyi çalıştırınız ve bekleyiniz.



10 Süt pençelerinin üzerindeki küre mandallarını çekiniz.



11 Vakum saati üzerindeki ibre mavi işaretli yere geldiği zaman makineniz sağıma hazır demektir.



12 Sağım başlığını asılı olan yerden alarak resimdeki gibi ters çeviriniz ve küre mandalına basınız.



13 Memelikleri teker teker takarak sağıma başlayabilirsiniz. Vakumu korumak için memelikleri bükerek takınız.



14 Sağım bittiğinde küre mandalını aşağıya doğru çekerek, sağım başlığını memeden ayırabilirsiniz.



15 Ayrıntılı bilgi için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.